

RIPARTIAMO INSIEME



Sempre
al tuo fianco
per garantirti

La migliore qualità
La massima sicurezza
La più elevata efficienza



 BRITA®



RIPARTIAMO INSIEME



In ogni momento BRITA è al fianco dei propri clienti con la propria **consulenza** e con la garanzia di **qualità, sicurezza e sostenibilità** offerta dai suoi prodotti.

In quest'ottica forniamo istruzioni per l'uso di cartucce BRITA Professional dopo lunghi periodi di inutilizzo, mantenendone l'alto livello di igienicità, con pochi semplici passaggi.

Di seguito riportiamo un vademecum delle operazioni essenziali.

All'interno dei manuali d'uso dei nostri prodotti, liberamente scaricabili anche dal sito <https://www.brita.it/manuali>, sono dettagliatamente descritte le corrette procedure da adottarsi.

PURITY e PURITY C



- Quando non vengono utilizzati, i filtri dell'acqua devono rimanere collegati all'acqua di rete.
- Non aprire la testata del filtro.
- Risciacquare dopo un periodo di inutilizzo prolungato con le quantità di acqua indicate nei manuali per ogni modello.

PERCHÉ SI CONSIGLIA DI RISCIAQUARE IL FILTRO DOPO PERIODI DI INUTILIZZO?

L'acqua potabile è un alimento relativamente sensibile ed è anche un ottimo solvente. Se ristagna perde la sua freschezza e ha un sapore poco gradevole. A causa della sua elevata capacità solvente piccole quantità a contatto con essa vengono disciolte, come ad es. metalli o materie plastiche dalle tubature. I batteri normalmente presenti nell'acqua possono proliferare, ma solo fino a un certo punto e non all'infinito. Tutte queste sostanze devono essere risciacquate. Maggiore è il periodo di ristagno, maggiore è il volume di lavaggio consigliato. L'esperienza ci indica che anche dopo lunghi periodi di stagnazione, come si verifica in attività di tipo stagionale, un risciacquo condotto secondo le istruzioni fornite sia sufficiente affinché il filtro continui a funzionare normalmente.

- ❗ Poche semplici mosse
Occorrente: un secchio

RIAVVIO IN POCHE SEMPLICI MOSSE



TUBO PER IL RISCIAQUO

Il tubo flessibile necessario per lavare il filtro si trova sulla parte superiore del filtro. È di colore grigio e lungo circa 10 cm - vedi foto.



PREDISPOSIZIONE DEL SECCHIO PER IL RISCIAQUO

Per lavare il filtro è necessario disporre di un secchio e di spazio sufficiente vicino al filtro per localizzare il secchio, in modo da appoggiarlo sul pavimento. Se il filtro si trova in un vano e dovesse essere necessario spostarlo affinché il tubo grigio possa raggiungere il secchio, fare attenzione a non danneggiare o piegare i tubi dell'acqua.



TENERE IL TUBO GRIGIO SUL SECCHIO

Il tubo grigio deve essere all'interno del secchio prima di iniziare la procedura di lavaggio. Assicurarsi anche di tenere il tubo flessibile di scarico prima di aprire l'acqua, per evitare che troppa pressione faccia fuoriuscire acqua.



CURSORE/PULSANTE PER LO SCARICO DELL'ACQUA

Il meccanismo per scaricare acqua direttamente dal filtro è integrato nella parte superiore della testata (vedi immagini).



SCARICO DELL'ACQUA

Con cursore: spingere il cursore in basso, in direzione della freccia, fino al suo blocco per avviare il processo di risciacquo; per arrestarlo spingere nella direzione opposta (Immagini A e B).

Con pulsante: premere il pulsante verso il basso e tenere premuto per svuotare, quando si rilascia il pulsante lo sciacquo si interrompe.

VERIFICARE L'ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE

Accertarsi che l'acqua di rete sia aperta e fluisca attraverso il filtro dell'acqua BRITA. Se non scorre acqua, verificare che il rubinetto di alimentazione sia aperto; una volta fatto, l'acqua inizierà a fluire attraverso il tubo di scarico grigio nel secchio.



POSIZIONE DELLE MANIGLIE IN TESTATA PER LO SCIACCO

Se non dovesse ancora defluire l'acqua attraverso il tubo di scarico grigio, assicurarsi che le maniglie blu su entrambi i lati della testata PURITY C siano posizionate correttamente (vedi foto). Una volta ruotate le maniglie in questa posizione, l'acqua dovrebbe fluire attraverso il tubo di scarico grigio, finché si preme il pulsante di scarico o si mantiene il cursore in posizione aperta.

RISCIACQUARE IL FILTRO CON LE QUANTITÀ INDICATE SUL MANUALE

Sciacquare con la quantità di acqua indicata nel manuale del filtro; ciò significa che bisognerà riempire diversi secchi e questo richiederà del tempo, non lasciare il processo incustodito per evitare fuoriuscite d'acqua.



CHIUDERE LA VALVOLA DI SCARICO

Dopo aver scaricato la quantità d'acqua necessaria attraverso il filtro, chiudere la valvola di scarico, riportando il cursore in posizione di chiusura o rilasciando il pulsante a pressione.

IL FILTRO È ORA PRONTO ALL'USO.

RIAVVIO IN POCHE SEMPLICI MOSSE



PRIMA DI COMINCIARE

Assicurarsi che la mandata dell'acqua sulla testata del filtro sia aperta.



DISPORRE UN SECCHIO VICINO AL FILTRO

Per sciacquare il filtro è necessario disporre di un secchio e di spazio sufficiente vicino al filtro, in modo da appoggiarlo sul pavimento. Se il filtro si trova in un vano e dovesse essere necessario spostarlo affinché il tubo grigio possa raggiungere il secchio, fare attenzione a non danneggiare o piegare i tubi dell'acqua.



TENERE IL TUBO GRIGIO SUL SECCHIO

Il tubo grigio deve essere all'interno o sopra il secchio prima di iniziare la procedura di lavaggio. Assicurarsi anche di tenere il tubo flessibile di scarico prima di aprire l'acqua, per evitare che la pressione dell'acqua provochi fuoriuscite.



ACCERTARSI CHE L'ACQUA DI RETE SIA APERTA

Accertarsi che l'acqua di rete sia aperta e fluisca attraverso il filtro dell'acqua BRITA, poiché potrebbe essere stato spento quando l'apparecchiatura è stata spenta. In questo modo inizierai a far scorrere l'acqua attraverso il tubo di scarico grigio nel secchio. Se non vi è alcun flusso d'acqua verificare che il rubinetto dell'acqua di rete sul filtro sia aperto; una volta fatto, l'acqua inizierà a fluire nel secchio.



PROCEDERE CON IL RISCIACQUO

Sciacquare con la quantità di acqua indicata nel manuale del filtro; ciò significa che bisognerà riempire diversi secchi e questo richiederà del tempo, non lasciare il processo incustodito per evitare fuoriuscite d'acqua.



CHIUDERE IL RUBINETTO DI SCARICO

Dopo aver scaricato la quantità d'acqua necessaria attraverso il filtro, chiudere il rubinetto di scarico e fissare il tubo di scarico grigio attorno alla parte superiore del filtro.

IL FILTRO È ADESSO PRONTO ALL'USO.



BRITA PROGUARD Coffee



In caso di lunghi periodi di inutilizzo, interrompere l'alimentazione dell'acqua al dispositivo e rimuovere le cartucce del filtro PURITY C. Al riavvio del dispositivo, le cartucce devono essere risciacquate e reinserite secondo le istruzioni. È inoltre necessario risciacquare accuratamente l'intero sistema PROGUARD Coffee (vedere anche le istruzioni di installazione).

AquaAromaCrema / AquaGusto / AquaAroma

Dato che l'acqua è un alimento, l'acqua nel serbatoio deve essere utilizzata entro 1 o 2 giorni. L'acqua nel serbatoio deve essere sostituita dopo un massimo di 2 giorni.

Quando la macchina da caffè non viene utilizzata, si consiglia di lasciare il filtro nel serbatoio dell'acqua e di svuotare il serbatoio dell'acqua non utilizzata. Prima di utilizzare nuovamente la macchina da caffè, è necessario pulire il serbatoio dell'acqua e sciacquare la cartuccia in modo analogo a una nuova installazione.



Il filtro deve essere sostituito al più tardi dopo 6 mesi.



Il filtro deve essere sostituito al più tardi dopo 4 settimane.



INFO E CONTATTI

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle rispettive **istruzioni e manuali d'uso** incluse in ogni nuovo sistema o scaricabili dal nostro sito Web: <https://www.brita.it/manuali>

I nostri **consulenti tecnico commerciali** sono a disposizione per fornire supporto nella gestione di ogni necessità

Per ulteriori informazioni e contatti: professionalitalia@brita.net

 YouTube

